



Per quanto possibile, la posa dei giunti di assestameto dovrebbe

vengono installati giunti di contrazione o di assestamento.

cominciare dagli angoli, per esempio sugli intonaci e su caminetti aperti,

della superficie dello strato di supporto. Negli stipiti e nelle soglie delle porte

vale a dire in punti dove si è verificata l'espansione od un restringimento

Pannello isolante





